



## BRINKMAN HUNGARY KFT.

Hódmezővásárhely 6800

Szántó K. J. u. 180.

Tel.: +36 (62) 533-260

+36 (62) 243-247

Fax.: +36 (62) 243-254

# RECICLEAN

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A RECICLEAN egy 2 komponensű, környezetbarát tisztítószer, amely alkalmas az öntözőberendezés tisztítására és tisztán tartására, a lerakódott szerves eredetű szennyeződések eltávolítására (moszat, alga stb.) alkalmas. Hatásmechanizmusa a hidrogénperoxid + aktivátor hatásán alapul.

### A RECICLEAN oldat elkészítési módja:

1. A RECICLEAN W1 és W2 keverési aránya 1:1
2. A W1 oldatot adjuk a W2 oldathoz.
3. A reakció idő az oldat elkészítése után minimum 8 óra.
4. Az oldat a 8 óra várakozási idő eltelte után használható csak fel.
5. Nem szükséges az oldatot hígítani.
6. Soha ne hígítsuk az oldatot a 8 óra várakozási idő alatt. A hígításhoz csak tiszta vizet használjunk.
7. A standard 25 PPM-es oldat adagolása : 125 ml Reciclean/m<sup>3</sup> víz.
8. Csak maximum 7 napra való oldatot készítsünk el, mert 7 nap után az oldat elveszíti hatéerejét.
9. FIGYELEM !! A tömény Reciclean ne kerüljön fémmel és/vagy szerves anyagokkal közvetlenül érintkezésbe, mert elveszíti aktivitását és ebben az esetben a hőmérséklet is gyorsan megemelkedik.
10. Ha a hőmérséklet emelkedik, adjunk az oldathoz vizet. Ekkor azonban újra kell számolni az oldat töménységét.
11. A Reciclean oldatot ne tároljuk közvetlenül a napon.



### A RECICLEAN adagolása

A gyakorlatban a 25-35 PPM-es RECICLEAN-t használjuk az öntözőrendszerek tisztítására.

1. A Reciclean adagolás megkezdése után közvetlenül a lerakódások feloldódnak az öntözőrendszeren belül.
2. FONTOS !! A Reciclean használata előtt vízzel öblítsük ki a rendszert : növeljük a nyomást, majd nyissuk ki a PE csövek végzáró kupakjait.

3. A fent említett módon öblítsük ki az öntözőrendszert minden héten a Reciclean adagolást követő 8 hét során.
4. Ha a 35 PPM-nél töményebb Reciclean-t használunk, a csepegtetőrendszer nyilván hamarabb kitisztul, de sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy egyszerre túl gyorsan nagy mennyiségű szennyeződés oldódik fel, eltömítve ezzel a csepegtető tűskéket és kapillárisokat.

### **RECICLEAN használata egyéb növényvédő szerekkel kombinálva**

1. Ne használjuk a Reciclean-t egyidőben egyéb növényvédőszerekkel.
2. Kémiai vagy biológiai szerek használata előtt győződjünk meg arról, hogy nincs Reciclean a rendszerben.
3. Kapcsoljuk ki a Reciclean adagoló rendszert 1 napra, amíg a kémiai vagy biológiai szereket adagolunk.



### **RECICLEAN adagolás ellenőrzése**

1. A Reciclean koncentrációját a lakmuszpapír (Peroxis teszt) segítségével ellenőrizhetjük.  
Ha szükséges, a koncentrációt a szivattyú beállításának megváltoztatásával módosíthatjuk.
2. Közvetlenül a keverőtartályban is ellenőrizhetjük a koncentrációt.
3. A csepegtetőknél az első Reciclean használat megkezdésekor ne mérjük a koncentrációt.
4. A 8 hét eltelte után már a csepegtetőtűskéknél is mérhetjük a koncentrációt. Ha a koncentráció alacsonyabb, mint 10 PPM, hívja a Brinkman KFT-t.
5. A Reciclean töménységét rendszeresen ellenőrizzük a recirkulációs rendszerben is.
6. Az új Reciclean oldat töménységét ellenőrizzük minden egyes alkalommal a tesztpapír (lakmuszpapír) segítségével.

## ***Biztonsági előírások***

A két Reciclean komponens, a W1 és W2 keverésekor a következőkre fordítsunk különös gondot:

1. Ne dolgozzunk kapkodva, sietve! Dolgozzunk tisztán és óvatosan!
2. Használjunk saválló védőkesztyűt!
3. Használjunk védőszemüveget!
4. Lassan adagoljuk a Reciclean W1 és W2-t!
5. A W1, W2 komponenseket lassan keverjük össze egy tiszta PVC cső segítségével
6. Tároljuk a Reciclean W1 és W2-t illetve a kész oldatot sötét, hűvös helyen!
7. Ne hagyjuk az oldatot közvetlenül a napon!
8. Ha az oldat hőmérséklete túl magas, ezt víz adagolásával csökkenthetjük.
9. Ha a Reciclean közvetlenül érintkezésbe kerül a bőrrel, azonnal öblítsük le bő vízzel!